



Typ MK4d / Typ ML3



1. Zählernummer ablesen
2. Anzeige Zone 1 Hochtarif (HT)
⇒ Zahlen notieren
3. Anzeige Zone 2 Niedertarif (NT)
⇒ Zahlen notieren