



Typ Elster AS3000



2

3

4

1

1. Zählnummer ablesen
2. Taste drücken bis
3. **1.8.1** Hochtarif (HT) erscheint
⇒ Zahlen notieren
2. Taste drücken bis
4. **1.8.2** Niedertarif (NT) erscheint
⇒ Zahlen notieren